



## Инструкция по эксплуатации и монтажу

### Монтаж дверных блоков:

1. Монтаж проводится специализированной бригадой:
  - 1.1. Подготовить дверной проем, очистить от строительного мусора
  - 1.2. Дверной блок «Урал» монтируется на расстоянии 100 мм от внешней стены (глубина промерзания наружной стены в зависимости от материала до 100 мм) для Уральского региона.
  - 1.3. При монтаже на внешнюю стену обеспечить теплоизоляционные зазоры от стен, с последующей отделкой откосов теплоизоляционными материалами.
2. Монтаж производится с использованием строительного инструмента:
  - 2.1. Выставить по уровню.
  - 2.2. Произвести предварительное крепление к стене анкерными болтами, или иными крепежными материалами.
  - 2.3. Проверить работоспособность замков в открытом состоянии.
  - 2.4. Проверить прилегание поверхностей двери и коробки в закрытом состоянии.
  - 2.5. Произвести заполнение монтажных зазоров монтажной пеной.
  - 2.6. После полного высыхания монтажной пены (24 часа) произвести окончательную подгонку и проверку замков.
    - Недопустимо удаление пены спиртосодержащими, абразивными, химическими препаратами!
3. Подгонка замков:
  - 3.1. Двери поставляются в транспортном состоянии, отрегулирована только защелка основного замка.
  - 3.2. Произвести подгонку защелки. Обеспечить работу защелки с натягом, для обеспечения сжатия резиновых уплотнителей.
  - 3.3. Произвести подгонку ригелей. Обеспечить зазоры между ригелями и дверным блоком 0,8-1,5 мм для снятия нагрузки с ригелей и замкового механизма.
  - 3.4. Удалить металлический мусор, смазать трущиеся детали. Ход ручки, закрытие работы замков должны быть плавными.

### Правила эксплуатации по дверям «Урал»:

- Дверь имеет массу до 170 кг. Закрытие двери с большим усилием, может вызывать ударную нагрузку на дверную коробку, защелку и замок. Спокойное и плавное закрытие гарантирует безотказное функционирование двери.
- При открытии и запираии ключом не нажимать на ручку, снимающую дверь с защелки. В противном случае уплотнитель передает боковое усилие на ригели, что сокращает срок службы замкового механизма на 75% и может привести к заклиниванию замка.
- **Запрещается запираить и отпирать дверь ключом, лишь убедившись, что дверь закрыта на защелку.**

- Необходимо смазывать трущиеся детали замка не реже 1 раза в месяц (кроме замка Cisa)
- **Запрещается подвергать полимерное покрытие двери химическому воздействию, использовать для очистки абразивные материалы.**
- Дверь должна быть защищена от прямого попадания воды, снега, солнечных лучей.
- Следует предохранять дверь от попадания продуктов жизнедеятельности животных, щелочей, кислот, спиртов.
- Микроклимат в помещении должен соответствовать ГОСТ 30494-96, СНиП 31-01-2003, СНиП 31-01-2001, СНиП 41-01-2003

### **Гарантия на металлические двери «Урал»:**

Гарантия на металлические двери «Урал» один год. Гарантийному обслуживанию подлежат только те двери, которые, по которым выполнен полный комплект услуг (замер, доставка, установка) силами компании, что гарантирует уверенность в точном соблюдении всех технологических требований к продукции.

### **Гарантия не распространяется:**

- 1.1. Гарантия не распространяется в случае нарушения заказчиком правил эксплуатации.
- 1.2. В случае самостоятельного ремонта двери или запирающих механизмов
- 1.3. Отсутствие пломб на запирающихся устройствах
- 1.4. Вмешательство в конструкцию двери, врезка дополнительных устройств
- 1.5. Отсутствие смазки резиновых уплотнителей и трущихся деталей
- 1.6. Нарезка дополнительных ключей
- 1.7. Претензии не принимаются в случае, когда дверь была монтирована в дом из деревянного бруса (бревна) и никаких мер по фиксации дверного проема, не подтвержденного геометрическим изменениям, не предпринято. В этом случае снимаются с гарантии фурнитура и замки.
- 1.8. Претензии не принимаются в случае обнаружения на поверхностях замкового механизма, и уплотнителей строительного мусора, штукатурного раствора, красок, мастик и т.д.
- 1.9. Претензии не принимаются, если не предприняты меры по приведению микроклимата по ГОСТу 30494-96, СНиП 31-01-2003, СНиП 31-02-2001, СНиП 41-01-2003
- 2.0. Гарантия не распространяется, если на двери следы механических повреждений (вмятины, глубокие царапины, потертости), следы химического или абразивного воздействия.